


Slås kun halvt i så kassen kan glide ud af sømmene når træet vokser, (ca. 4mm pr. år)



Materialer: 19mm ru brædder, kvinta eller 19 eller 21mm vandfast krydsfiner.

Arne Laursen
Svaleøvej 60, Veddelev 4000 Roskilde Tlf/Fax 46 75 75 39

Mejsekasse med svingbar front

Dato: 3.6.98
Revideret: 14.12.99
Målestok: 1:5
Tegn. nr.: 323